

Pflegeanleitung

für PORTAS-Decken und Lichtsysteme

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen PORTAS-Decke! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen PORTAS-Decke behalten, beachten Sie bitte bei der Pflege und beim Austausch von Leuchtmitteln folgende Punkte.

REINIGUNG EINER PORTAS-DECKE:

PORTAS-Decken bedürfen keiner besonderen Pflege, da sie eine geschlossene Oberfläche haben und somit keinen Schmutz aufnehmen können. Eventuell vorhandener Schmutz auf der PORTAS-Decke lässt sich mit PORTAS-DECKEN-CLEAN einfach beseitigen.

Das PORTAS-DECKEN-CLEAN-Reinigungsset mit einem Spezial-Reinigungstuch ist ein Markenprodukt, das speziell für gespannte PORTAS-Decken entwickelt wurde. Das PORTAS-DECKEN-CLEAN-Reinigungsset erhalten Sie in Ihrem PORTAS-Fachbetrieb.

ANWENDUNG:

Befeuchten Sie das blaue Reinigungstuch mit PORTAS-DECKEN-CLEAN. Die Flüssigkeit kommt als Schaum aus der Flasche und kann optimal verteilt werden. Nun vorsichtig die Oberfläche der gespannten PORTAS-Decke abwischen – fertig! Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Flasche.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine scharfen Reiniger, Scheuermilch oder ähnliches. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche nicht verkratzen.



AUSTAUSCH DER LEUCHTMITTEL:

Falls Sie einmal neue Leuchtmittel benötigen, verwenden Sie für den Austausch bitte unbedingt nur folgende Leuchtmittel, die für den speziellen Einsatz in PORTAS-Decken geeignet sind:

- > OSRAM Decostar 51 Alu-Lampe 41866WFL (Niedervolt-Reflektorlampe)
- > RADIUM RJL-Alu-Skylight 22311888 oder 22311889 oder 22311890

Oder wenden Sie sich bitte an Ihren PORTAS-Fachbetrieb.

ACHTUNG: Leuchtmittel mit Reflektoren, die nicht mit Aluminium beschichtet sind oder Leuchtmittel mit einer Abdeckscheibe entwickeln bis zu 80% mehr Wärme und können dadurch zu Veränderungen an Ihrer PORTAS-Decke führen!



Ihr PORTAS - Fachbetrieb

PORTAS®
Europas Renovierer Nr. 1